EUCHNER

Manual de instruções



Índice

1.	Sobr	e este documento	4
	1.1.	Validade	4
	1.2.	Grupo alvo	4
	1.3.	Legenda	4
	1.4.	Documentos complementares	4
2.	Uso	correto	5
3.	Desc	rição da função de segurança	6
4.	Excl	usão de responsabilidade e garantia	6
5.	Instr	uções gerais de segurança	6
6.	Funç	ão	7
	6.1.	Saída de monitoração da porta	7
	6.2.	Saída de diagnóstico	7
	6.3.	Monitoração da área limite	7
	6.4.	Estados de comutação	7
7.	Mon	tagem	8
8.	Cone	exão elétrica	9
	8.1.	Notas referentes a 👊 us.	10
	8.2.	Segurança contra falhas	10
	8.3.	Garantia da alimentação de tensão	10
	8.4.	Exigências com relação aos cabos de conexão	10
	8.5.	Atribuição dos pinos da chave de segurança CES-AP-C.2	11
	8.6.	Conexão	12
	8.7.	Indicações sobre a operação nos sistemas de comando seguros	13
	8.8.	Dispositivos para a conexão direta nos módulos de campo IP65	13
9.	Colo	cação em funcionamento	14
	9.1.	Indicações LED	14
	9.2.	Função de programação para o atuador (somente no caso de avaliação Unicode)	14
		9.2.1. Preparar o dispositivo para o processo de programação e programar o atuador	
	9.3.	Controle de funcionamento	
		9.3.1. Verificação da função elétrica	15
10	Taho	la de estado do sistema	16

EUCHNER

11.	Dado	s técnicos	17
	11.1.	Dados técnicos da chave de segurança CES-AP-C.2	17
		11.1.1. Tempos típicos do sistema	18
	11.2.	11.1.2. Desenho dimensional da chave de segurança CES-AP-C.2 Dados técnicos do atuador CES-A-BLN	
	11.2.	11.2.1. Desenho dimensional	
		11.2.2. Distâncias de comutação	20
		11.2.3. Zona típica de resposta	
	11.3.	24400 toomood 40 4t44401 020712511 0011111111111111111111111111111111	
		11.3.1. Desenho dimensional	22
12.	Infor	mações sobre encomenda e acessórios	23
13.	Inspe	eção e manutenção	23
14.	Assis	tência técnica	23
15	Decla	aração de Conformidade	24



1. Sobre este documento

1.1. Validade

Este manual de instruções aplica-se a todas CES-AP-C.2-... a partir do número de versão V1.1.2. Este manual de instruções forma, junto com o documento "Informação de segurança e manutenção", assim como, uma eventual ficha de dados anexa, a completa informação para usuário referente ao seu dispositivo.

1.2. Grupo alvo

Construtores e projetistas de instalações de dispositivos de segurança em máquinas, assim como, as pessoas responsáveis pela colocação em funcionamento e a manutenção, que disponham de conhecimentos especiais sobre o manuseio dos componentes de segurança.

1.3. Legenda

Símbolo/representação	Significado
	Documento em forma impressa
www	O documento encontra-se disponível em www.euchner.de para o download
•	Documento em CD
PERIGO ATENÇÃO CUIDADO	Instruções de segurança Perigo de morte ou ferimentos graves Atenção sobre possíveis ferimentos Cuidado são possíveis ferimentos leves
AVISO Importante!	Aviso sobre possíveis danos no dispositivo Informação importante
Dica	Dica/informações úteis

1.4. Documentos complementares

A documentação completa para este dispositivo é constituída pelos seguintes documentos:

Título do documento (número do documento)	Índice	
Informação de segurança e manutenção da CES-AP (091181)	Informações fundamentais sobre a colocação em funcionamento segura e a manutenção	
Manual de instruções (105360)	(este documento)	S
eventual ficha de dados anesa	Informação específica do artigo referente às divergências ou complementos	



Importante!

Leia sempre todos os documentos por completo, a fim de obter uma visão geral integral referente a instalação, a colocação em funcionamento e a operação seguras do dispositivo. Os documentos encontram-se disponíveis para o download em www.euchner.de. Para isto, especifique o nº de documento no campo de busca.



2. Uso correto

As chaves de segurança da série CES-AP são dispositivos de travamento sem bloqueio (modelo 4). O dispositivo atende às exigências de acordo com EN IEC 60947-5-3. Os dispositivos com avaliação Unicode possuem um alto nível de codificação, os dispositivos com avaliação Multicode possuem um nível de codificação mais baixo.

Em combinação com um dispositivo de proteção disjuntor móvel e o sistema de comando da máquina, este componente de segurança impede que sejam executadas funções perigosas da máquina, enquanto o dispositivo de proteção estiver aberto. Se o dispositivo de proteção for aberto durante a função perigosa da máquina, será disparado um comando de parada.

Isto significa:

- Os comandos de partida, que provocam situações de perigo na máquina, somente poderão se tornar ativos, quando o dispositivo de proteção estiver fechado.
- A abertura do dispositivo de proteção inicia um comando de parada.
- O fechamento de um dispositivo de proteção não deve ocasionar nenhum início automático de uma função perigosa da máquina. Para isto deve ser emitido um comando de partida separado. Consultar as exceções deste caso na EN ISO 12100 ou nas normas C relevantes.

Antes da utilização do dispositivo deve ser efetuada uma avaliação de risco na máquina, por ex., conforme as seguintes normas:

- EN ISO 13849-1, Segurança relacionada à partes dos comandos.
- EN ISO 12100, Segurança de máquinas Princípios gerais de projeto Avaliação de risco e redução do risco
- IEC 62061, Segurança de máquinas. Segurança funcional relativa à segurança de sistemas de comando elétricos, eletrônicos e programáveis.

O uso correto abrange o cumprimento dos requisitos relevantes à instalação e a operação, particularmente conforme as seguintes normas:

- EN ISO 13849-1, Segurança relacionada à partes dos comandos.
- EN ISO 14119 (substitui a EN 1088), dispositivos de travamento associados a dispositivos de proteção disjuntores
- ▶ EN 60204-1, Equipamento elétrico de máquinas.

A chave de segurança somente deve ser operada em conjunto com os atuadores CET da EUCHNER previstos para tal e os componentes de conexão da EUCHNER pertinentes. No caso de utilização de outros atuadores ou outros componentes de conexão, a EUCHNER não se responsabiliza por um funcionamento seguro.



Importante!

- O usuário assume a responsabilidade pela integração correta do dispositivo em um sistema global seguro. Para tanto, o sistema global terá que ser validado, por ex., em conformidade com a norma EN ISO 13849-2.
- Somente devem ser utilizados os componentes, que forem permitidos na tabela abaixo mencionada.

Tabela 1: Possibilidades de combinação dos componentes CES

	Atuador	Atuador					
Chave de segurança	Batente direito da porta	Batente esquerdo da porta	Utilização independente do batente da porta	Utilização independente do batente da porta			
	CES-A-BLN-R2-100776	CES-A-BLN-L2-104510 104510	CES-A-BLN-U2-103450 103450	CES-A-BDN-06-104730 104730			
Batente direito da porta							
CES-AP-CR2	•		•	•			
Batente esquerdo da porta CES-AP-CL2		•	•	•			
GES-AF-GLZ							
Legenda	Combinação possível						



3. Descrição da função de segurança

Os dispositivos desta série dispõem das seguintes funções de segurança:

Monitoramento da posição do dispositivo de proteção (dispositivo de travamento de acordo com EN ISO 14119)

- Função de segurança:
- Com o dispositivo de proteção aberto, as saídas de segurança são desligadas (consultar o capítulo 6.4. Estados de comutação na página 7).
- Valores característicos de segurança: Categoria, Performance Level, PFH_d (consultar o capítulo 11. Dados técnicos na página 17).

4. Exclusão de responsabilidade e garantia

Se as condições acima citadas para o uso correto não forem cumpridas, ou se as instruções de segurança não forem seguidas, ou se qualquer trabalho de manutenção não for executado como requisitado, isto acarretará em uma exclusão da responsabilidade e a perda da garantia.

5. Instruções gerais de segurança

As chaves de segurança atendem às funções de proteção das pessoas. A instalação incorreta ou uma manipulação pode provocar ferimentos fatais em pessoas.

Verifique o funcionamento seguro do dispositivo de proteção, principalmente

- → após cada colocação em funcionamento
- após cada substituição de um componente CET
- › após um tempo prolongado de parada
- → após cada falha

Independente disto, o funcionamento seguro do dispositivo de proteção deve ser executado em intervalos de tempo adequados, como parte do programa de manutenção.



ATENCÃO

Perigo de vida devido a instalação incorreta ou contornar a mesma (manipulações). Os componentes de segurança cumprem uma função de proteção humana.

- Os componentes de segurança não devem ser manipulados de forma indevida, serem desapertados, removidos ou inutilizados de qualquer outra forma. Observe para isto principalmente as medidas para a redução das possibilidades de manipulação de acordo com EN 1088:14119.A2:2013, secão 7.
- O processo de comutação somente deve ser iniciado pelo atuador previsto especialmente para tal.
- Certifique-se, que não ocorra nenhuma manipulação por meio de um atuador substituto (somente no caso de avaliação multicode). Para isto, restrinja o acesso aos atuadores e, por ex., às chaves para os desbloqueios.
- Montagem, ligação elétrica e colocação em funcionamento exclusivamente por pessoal especializado autorizado com os seguintes conhecimentos:
- conhecimentos especiais com relação ao manuseio dos componentes de segurança
- conhecimento dos regulamentos CEM em vigor
- conhecimento dos regulamentos sobre a segurança no trabalho e a prevenção de acidentes em vigor.



Importante!

Antes da utilização, leia o manual de instruções e o guarde com cuidado. Assegure-se, que o manual de instruções encontre-se sempre disponível durante os trabalhos de montagem, colocação em funcionamento e manutenção. A EUCHNER não pode assumir a garantia pela legibilidade do CD além do período de armazenamento requisitado. Por isto, mantenha um exemplar adicional impresso do manual de instruções arquivado. O manual de instruções pode ser obtido por download em www.euchner.de.



6. Função

A chave de segurança monitora a posição dos dispositivos de proteção disjuntores móveis. Ao aproximar/remover o atuador da zona de resposta, as saídas de segurança são ligadas/desligadas.

O sistema é constituído pelos seguintes componentes: atuador codificado (transponder) e chave.

Se o completo código do atuador é programado pelo dispositivo (Unicode) ou não (Multicode) depende da respectiva versão.

- Dispositivos com avaliação Unicode: Para que um atuador possa ser identificado pelo sistema, ele deve ser atribuído à chave de segurança por meio de um processo de programação. Através desta atribuição inequívoca é atingida uma segurança contra manipulação particularmente elevada. O sistema possui, assim, um alto estágio de codificação.
- Dispositivos com avaliação Multicode: Ao contrário dos sistemas com identificação única, no caso dos dispositivos Multicode não é consultado um determinado código, mas simplesmente é verificado, se no caso se trata de um tipo de atuador, que pode ser identificado pelo sistema (identificação multicode). A comparação exata do código do atuador com o código programado na chave de segurança (identificação única) é suprimida. O sistema possui um estágio de codificação mais baixo.

Ao fechar o dispositivo de proteção, o atuador é aproximado da chave de segurança. Ao atingir a distância de ligação, ocorre a alimentação de tensão através da chave para o atuador e pode ser realizada a transmissão de dados.

Se for identificada uma codificação permitida, as saídas de segurança são ligadas.

Ao abrir o dispositivo de proteção, as saídas de segurança são desligadas.

No caso de falha na chave de segurança, as saídas de segurança são desligadas e o LED DIA acende em vermelho. Os erros que surgirem são identificados, o mais tardar, na próxima requisição para fechar as saídas de segurança (por ex., por ocasião da partida).

6.1. Saída de monitoração da porta

A saída de monitoração da porta é ligada, assim que um atuador válido tiver sido identificado na zona de resposta.

6.2. Saída de diagnóstico

A saída de diagnóstico é ligada no caso de falha (condição de ligação, como no LED DIA).

6.3. Monitoração da área limite

Se a porta de proteção com o atuador se assentar com o tempo, o atuador pode migrar da zona de resposta da cabeça de leitura. O dispositivo identifica este fato e indica por meio da intermitência do LED STATE, que o atuador se situa na área limite. Deste modo, a porta de proteção pode ser reajustada em tempo hábil. Consultar também o capítulo 10. Tabela de estado do sistema na página 16.

6.4. Estados de comutação

Os estados de comutação em detalhes de sua chave podem ser encontrados na tabela de estado do sistema. Ali são descritas todas as saídas de segurança, de monitoração e os LEDs de indicação.





7. Montagem



CUIDADO

As chaves de segurança não podem ser manipuladas indevidamente (curto-circuitar contatos), giradas para outro lado ou serem tornadas ineficazes de qualquer outra forma.


 Observe a EN ISO 14119:2013, seção 7, para a redução das possibilidades de manipulação de um dispositivo de travamento




AVISO

Danos no dispositivo e falhas funcionais devido à instalação incorreta.

- A chave de seguranca e o atuador não devem ser utilizados como stop mecânico.
- Observe a EN ISO 14119:2013, seções 5.2 e 5.3, para a fixação da chave de segurança e do atuador.
- A partir da distância de desativação segura S_{ar} as saídas de segurança são desativadas de modo seguro.
- No caso de montagem de várias chaves de segurança, respeite a distância mínima prescrita, a fim de evitar interferências recíprocas.



No caso da montagem do atuador, dependendo do material do dispositivo de proteção, a distância de comutação se altera.



Observe os seguintes pontos:

- O atuador e a chave de segurança devem poder ser facilmente acessadas para os trabalhos de controle e de substituicão.
- O atuador e a chave de segurança devem ser instalados de tal modo, que
- As faces, com o dispositivo de proteção fechado, se situem em uma distância mínima de ligação 0,8 x S_{ao} ou mais próximas entre si. Para não entrar na área de influência dos possíveis lóbulos laterais, no caso de aproximação lateral, deve ser respeitada uma distância mínima. Consultar o capítulo 11. Dados técnicos, seção Zona de resposta típica do respectivo atuador.
- No caso de dispositivo de proteção aberto em até a distância S_{ar} (distância de desativação segura) é excluído um risco.
- O atuador é conectado positivamente com o dispositivo de proteção, por ex., através de utilização dos parafusos de segurança anexos.
- Eles não possam ser removidos ou manipulados através de meios simples.
- Observe o torque máximo de aperto para as fixações da cabeça de leitura ou da chave de segurança e do atuador de 1 Nm.



8. Conexão elétrica



ATENÇÃO

Em caso de falha, perda da função de segurança devido a conexão incorreta.

- Para garantir a segurança, devem ser avaliadas sempre ambas as saídas de segurança.
- As saídas de monitoração não devem ser utilizadas como saídas de segurança.
- Assentar os cabos de conexão de modo protegido, para evitar o perigo de curto-circuito.



CUIDADO

Danos no dispositivo ou função com falha devido a uma conexão incorreta.

 O dispositivo gera um sinal de impulso próprio nos cabos de saída OA/OB. Um sistema de comando posterior deve tolerar estes impulsos de sincronização, que podem possuir um comprimento de até 0,3 ms.

Com as saídas de seguranca desligadas não são emitidos quaisquer impulsos de sincronização.

- As entradas de uma unidade de controle conectada devem ser ligadas ao positivo, já que ambas as saídas da chave de seguranca fornecem um nível de +24 V em estado ligado.
- Todas as conexões elétricas devem ser isoladas da rede, ou através de transformadores de segurança conforme IEC 61558-2-6 com limitação da tensão de saída em caso de falha, ou através de medidas de isolamento equivalentes (PELV).
- Todas as saídas elétricas devem possuir um circuito supressor satisfatório no caso de cargas indutivas. Para isto, as saídas devem ser protegidas por meio de um diodo de roda livre. Os supressores de interferências RC não devem ser utilizados.
- Os dispositivos de potência, que representam uma forte fonte de interferência, devem ser fisicamente separados dos circuitos de entrada / saída para o processamento de sinais. A disposição dos fios dos circuitos de segurança deve ser separada o mais longe possível dos cabos dos circuitos de potência.
- Para evitar as perturbações CEM, as condições físicas ambientais e operacionais no local de instalação do dispositivo devem corresponder às exigências de acordo com EN 60204-1:2006, secão 4.4.2 (CEM).
- Por favor, observe os eventuais campos de interferência que possam surgir nos dispositivos, tais como, os inversores de frequência ou os sistemas de aquecimento por indução. Observe as indicações sobre a compatibilidade eletromagnética nos manuais do respectivo fabricante.



Importante!

Se o dispositivo não apresentar nenhuma função ao aplicar a tensão de serviço (por ex. o LED STATE verde não piscar), a chave de segurança deve ser devolvida fechada ao fabricante.



8.1. Notas referentes a 👊 🛚



Importante!

Para a aplicação e a utilização conforme as exigências [®] ¹⁾ deve ser utilizada uma alimentação de tensão com a característica "for use in class 2 circuits".

As soluções alternativas terão que corresponder às seguintes exigências:

- a) Fonte de alimentação galvanicamente separada, com uma tensão em circuito aberto de 30 V/CC e uma corrente limitada de no máx. 8 A.
- b) Fonte de alimentação galvanicamente separada em ligação com o fusível conforme UL248. Este fusível terá que ser indicado para no máx. 3,3 A e ser integrado na peça de tensão 30 V/CC.
- Para a aplicação e utilização conforme as ⊕ especificações 1) deve ser utilizado um cabo de conexão, que seja listado sob a UL-Category-Code CYJV2 ou CYJV.
- 1) Indicação sobre a área de validade da homologação UL: Os dispositivos foram verificados conforme as exigências de UL508 e CSA/ C22.2 nº 14 (proteção contra choque elétrico e fogo).

8.2. Segurança contra falhas

- ▶ A tensão de serviço U_B é protegida contra polaridade reversa.
- As saídas de segurança são seguras contra curto-circuito.
- ▶ Um curto-circuito entre as saídas de segurança será identificado pela chave.
- Através da disposição de fios protegida, pode ser excluído um curto-circuito no cabo.

8.3. Garantia da alimentação de tensão

A alimentação de tensão deve ser garantida para as saídas em função da quantidade de chaves e da corrente necessária. Nesta ocasião aplicam-se as seguintes regras:

Consumo máximo de corrente de uma chave individual I_{max}

 $I_{\text{max}} = I_{\text{UB}} + I_{\text{OUT}} + I_{\text{OA+OB}}$

I_{UB} = corrente de serviço na chave (30 mA)

l_{OUT} = corrente de carga na saída de monitoração (máx. 50 mA)

 I_{OA+OB} = corrente de carga nas saídas de segurança OA + OB (2 x máx. 150 mA)

8.4. Exigências com relação aos cabos de conexão



CUIDADO

Danos no dispositivo ou função com falha devido a uma conexão incorreta.


- Utilize os componentes e cabos de conexão da EUCHNER
- Havendo a utilização de outros componentes de conexão, aplicam-se as exigências da tabela à seguir. A EUCHNER não se responsabiliza pelo funcionamento seguro no caso de um não cumprimento.
- Por favor, respeite o comprimento máximo do cabo de 200 m.

Observe as seguintes exigências com relação aos cabos de conexão:

Parâmetro	Valor	Unidade
Seção transversal mín. do condutor	0,14 0,34	mm²
R máx.	150	Ω/km
C máx.	120	nF/km
L máx.	0,65	mH/km
Tipo de cabo recomendado	5x0,34 mm²	



8.5. Atribuição dos pinos da chave de segurança CES-AP-C.2



Vista do lado dos pinos de conexão da chave de segurança




Figura 1: Atribuição dos pinos da chave de segurança CES-AP-C.2

	Pino do cone	ector				
Conexão de encaixe	M12		Designação	Descrição	Cor do fio de acordo com DIN 47100	
6 pinos	5 pinos	5 pinos 5 pinos Pino 5 não ocupado				
1	1	1	UB	Alimentação de tensão, CC 24 V	BN	
2	2	2	OA	Saída de segurança do canal 1,	WH	
3	3	3	OV	Massa, CC 0 V	BU	
4	4	4	OB	Saída de segurança do canal 2,	BK	
5	5	-	OUT	Saída de monitoração	GY	
6	-	-	n.c.	não ocupado	PK	



8.6. Conexão



ATENÇÃO

Em caso de falha, perda da função de segurança devido a conexão incorreta.

Para garantir a segurança devem ser avaliadas sempre ambas as saídas de segurança (OA e OB).



Importante!

O exemplo apresenta apenas um recorte relevante para a conexão do sistema CES. O exemplo apresentado não representa nenhum planejamento completo do sistema. O usuário assume a responsabilidade pela integração segura em um sistema global. Os exemplos detalhados de aplicação podem ser encontrados em www.euchner.de. Para isto, simplesmente especifique o número de encomenda de sua chave no campo de busca. Em "Downloads" poderá encontrar todos os exemplos de conexão disponíveis para o dispositivo.




Figura 2: Exemplo de conexão CES-AP-...



8.7. Indicações sobre a operação nos sistemas de comando seguros

Observe as seguintes especificações para a conexão em sistemas de comando seguros:

- Utilize para o sistema de comando e a chave de seguranca conectada uma alimentação de tensão em comum.
- O dispositivo tolera as interrupções de tensão em UB de até 5 ms. Retire a tensão de alimentação diretamente da fonte de alimentação. No caso de conexão da tensão de alimentação em um terminal do sistema de comando seguro, esta saída deve disponibilizar uma corrente satisfatória.
- As saídas de segurança (OA e OB) podem ser conectadas às entradas seguras de um sistema de comando. Condição prévia: a entrada deve ser adequada para os sinais de segurança por impulsos (sinais OSSD, como por ex., das grades de luz) Nesta ocasião, o sistema de comando deve tolerar os impulsos dos sinais de entrada. Isto geralmente pode ser parametrizado no sistema de comando. Para isto, observe as instruções do fabricante do sistema de comando. Favor consultar a duração do impulso de teste de sua chave de segurança no capítulo 11. Dados técnicos na página 17.

Para muitos dispositivos poderá obter em www.euchner.de, na área de Download » Aplicações » CES, um exemplo detalhado para a conexão e a parametrização do sistema de comando. Ali também serão tratadas com mais detalhes das particularidades do respectivo dispositivo.

8.8. Dispositivos para a conexão direta nos módulos de campo IP65

A versão CES-AP-...-SB-... (M12, 5 pinos, pino 5 não ocupado) é otimizada para a conexão nos sistemas periféricos descentralizados com conector M12, como por ex., a série ET200pro da Siemens. Os dispositivos são parametrizados e conectados como um OSSD (por ex., como as cortinas de luz).

No caso de utilização de extremidades abertas dos cabos é possível também a conexão a um módulo de entrada e saída IP20 (por ex., ET200s)



Importante!

Antes da conexão, observe as seguintes instruções:

- Os módulos de entrada/saída devem ser parametrizados (consultar o exemplo de aplicação em www.euchner.de, na área de Download → Aplicações → CES).
- Eventualmente, observe, além disto, as instruções do fabricante do sistema de comando.




Figura 3: Exemplo de conexão da versão para a conexão em sistemas periféricos descentralizados



9. Colocação em funcionamento

9.1. Indicações LED

Uma descrição exata das funções de sinalização poderá ser encontrada no capítulo 10. Tabela de estado do sistema na página 16.

LED	Cor
STATE	verde
DIA	vermelho



9.2. Função de programação para o atuador (somente no caso de avaliação Unicode)

Antes que o sistema forme uma unidade funcional, o atuador deve ser atribuído à chave de segurança através de uma função de programação.

Durante o processo de programação, as saídas de segurança e a saída de monitoração OUT estão desligadas, isto é, o sistema se encontra em um estado seguro.



Importante!

- O processo de programação somente pode ser executado, se o dispositivo funcionar sem erros.
 O LED DIA vermelho não deve acender.
- Se um novo atuador for programado, a chave de segurança bloqueia o código do último antecessor. Este não pode ser reprogramado imediatamente em caso de uma nova operação de programação. Somente depois que um terceiro código for programado, o código bloqueado é novamente liberado na chave de seguranca.
- A chave de segurança pode ser operada apenas com o respectivo atuador programado por último.
- Após a partida, o dispositivo permanece por 3 minutos em prontidão de programação. Se durante este período não for identificado nenhum novo atuador, o dispositivo passa para a operação normal. Se a chave identificar o atuador programado por último durante a prontidão para a programação, a prontidão para programação é finalizada imediatamente e a chave passa para a operação normal.
- Se o atuador a ser programado se encontrar menos do que 60 segundos na zona de resposta, ele não será ativado e o atuador programado por último permanecerá memorizado.

9.2.1. Preparar o dispositivo para o processo de programação e programar o atuador

- 1. Submeter a chave de segurança à tensão de serviço.
- → Durante aprox. 0,5 seg. é efetuado um teste automático. Em seguida, o LED pisca ciclicamente três vezes e sinaliza a prontidão de programação.
 - A prontidão de programação é mantida durante aprox. 3 minutos.
- 2. Aproximar o novo atuador da cabeça de leitura (observar a distância < S_{ao}).
- → O processo de programação é iniciado, o LED verde pisca (aprox. 1 Hz). Durante o processo de programação, a chave de segurança verifica, se nesta ocasião trata-se de um atuador bloqueado. Se este não for o caso, o processo de programação será concluído após aprox. 60 segundos, o LED verde se apaga. O novo código foi memorizado, o antigo código foi bloqueado.
- 3. Para ativar o código recém programado do atuador na chave de segurança, a tensão de serviço deve ser desligada à seguir na chave de segurança por pelo menos 3 segundos.



9.3. Controle de funcionamento



ATENÇÃO

Perigo de lesão fatal devido a falhas na instalação e no controle de funcionamento.

- Certifique-se antes do controle de funcionamento de que não se encontram pessoas na área de perigo.
- Preste atenção às normas vigentes para a prevenção de acidentes.

9.3.1. Verificação da função elétrica

Após a instalação e após cada erro terá que ser realizado um controle completo da função de segurança. Proceda da seguinte forma:

- 1. Ligar a tensão de serviço.
- → A máquina não deve funcionar automaticamente.
- → A chave de segurança efetua um auto-teste. Em seguida, o LED STATE verde pisca em intervalos regulares.
- 2. Fechar todos os dispositivos de proteção.
- → A máquina não deve funcionar automaticamente.
- → O LED verde STATE acende de forma permanente.
- 3. Liberar a operação no sistema de comando.
- 4. Abrir o dispositivo de proteção.
- A máquina tem que ser desligada e não deve ser iniciada enquanto o dispositivo de proteção estiver aberto.
- O LED verde STATE pisca em intervalos regulares.

Repita os passos 2 - 4 para cada dispositivo de proteção individual.



10. Tabela de estado do sistema

	da	ança	Indicação Li saída	D na	
Tipo de operação	Atuador/posição da porta	Saídas de segurança OA e OB	STATE (verde)	DIA (vermelho)	Status
	fechada	ligado	*	0	Operação normal, porta fechada
Operação normal	fechada	ligado	Pisca rapidamente 2 Hz	0	Operação normal, porta fechada, atuador na área limite ⇒ reajustar a porta
	aberta	desli- gado	1 x	0	Operação normal, porta aberta, nenhum atuador programado
	aberta	desli- gado	- } √- 3 x	0	Porta aberta, dispositivo pronto para programar outro atuador (apenas pouco tempo após Power UP)
Operação de pro- gramação (somente unicode)	fechada	desli- gado	1 Hz	0	Operação de programação
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Х	desli- gado	0	0	Confirmação positiva após operação de programação bem sucedida
	fechada	desli- gado	- ¾ 3 x	*	Atuador com defeito (por ex., falha no código ou código ilegível)
Indicação de falha	Х	desli- gado	4 x	*	Erro inicial (por ex., curto-circuito, perda da aptidão de comutação)
	Х	desli- gado	5 x	*	Falha interna (por ex., defeito no componente, falha nos dados)
			0		LED não acende
	*				LED acende
Legenda		*	10 Hz (8 s)		LED pisca por 8 segundos com 10 Hz
			(-3 x		O LED pisca três vezes, depois repetição
			Х		Qualquer estado

Após a eliminação da causa, as falhas geralmente podem ser retrocedidas através da abertura e do fechamento do dispositivo de proteção. Se a falha em seguida ainda continuar a ser exibida, interrompa por um breve período a alimentação de tensão. Se a falha não tiver sido retrocedida após a reinicialização, por favor, entre em contato com o fabricante.



Importante!

Se não for possível localizar o status do dispositivo apresentado na tabela de estado do sistema, isto indica uma falha interna do dispositivo. Neste caso, entrar em contato com o fabricante.



EUCHNER

11. Dados técnicos



AVISO

Se estiver anexada uma ficha de dados ao produto, aplicam-se as informações da ficha de dados.

11.1. Dados técnicos da chave de segurança CES-AP-C.2-...

Material da caixa Plástico PBT Dimensões 95 x 30 x 12 Massa (dispositivo sem cabo de conexão) 0,04 Classe de proteção conforme EN IEC 60529 IP 69K (IP 67 na versão com conector M12) Classe de proteção III Grau de contaminação 3 Posição de montagem qualquer Tipo de conexão - Conectores com conexão de encaixe, 6 pinos ou - Cabo de conexão PUR, 0,14 mm², com conector M12, 5 pinos ou - Cabo de conexão de PVC com extremidades do cabo abertas, 6 x 0,14 mm² Temperatura ambiente com U _B = CC 24 V - Conector com conexão de encaixe - 30 - 465 - Cabo de conexão com instalação fixa - 40 - 465 - Cabo de conexão de serviço U _B (regulada, ripple < 5 %) 24 ± 15% (PELV) Consumo de corrente 30 Fusivel externo (tensão de serviço) 0,25 - 8 Saídas de segurança OA/OB Saídas de semicondutor, comutando em p, protegido contra curto-circuito	kg
Dimensões Massa (dispositivo sem cabo de conexão) Classe de proteção conforme EN IEC 60529 Classe de proteção Grau de contaminação Posição de montagem Tipo de conexão Temperatura ambiente com U _B = CC 24 V - Conector com conexão de encaixe - Cabo de conexão de vertemidades do cabo abertas, 6 x 0,14 mm² Temperatura ambiente com U _B = CC 24 V - Conector com conexão de encaixe - Cabo de conexão com instalação fixa - Cabo de conexão com instalação móvel Temperatura de armazenamento - 40 - 40 - 7 Tensão de serviço U _B (regulada., ripple < 5 %) Consumo de corrente Fusível externo (tensão de serviço) - Cabo de serviço) - Cabo de conexão de serviço) - Cabo de serviço) - Cabo de corexão com instalação fixa - Cabo de conexão com instalação móvel - Ado + 65 - Cabo de conexão com instalação móvel - Ado + 70 - Ado + 70 - Ado	kg
Massa (dispositivo sem cabo de conexão) Classe de proteção conforme EN IEC 60529 Classe de proteção Grau de contaminação Posição de montagem Tipo de conexão Cabo de conexão PUR, 0,14 mm², com conector M12, 5 pinos ou - Cabo de conexão de PVC com extremidades do cabo abertas, 6 x 0,14 mm² Conector com conexão de encaixe Conector com conexão de encaixe Cabo de conexão com instalação fixa Cabo de conexão com instalação móvel Temperatura de armazenamento Cabo de serviço U _B (regulada., ripple < 5 %) Consumo de corrente Fusivel externo (tensão de serviço) Respectador de conexão com instalação fixa 40 50 61 62 63 64 65 65 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68	kg
Classe de proteção conforme EN IEC 60529 Classe de proteção Conector servico UB, e para com conexão de encaixe, 6 pinos ou cabo de de encaixe, 6 pinos ou	kg
Classe de proteção Grau de contaminação Posição de montagem Conectores com conexão de encaixe, 6 pinos ou cabo de conexão de PVC com extremidades do cabo abertas, 6 x 0,14 mm² Conector com conexão de encaixe Conector com conexão com instalação fixa Cabo de conexão com instalação móvel Conector com conexão de armazenamento Conector com conexão com instalação móvel Conector com conexão de encaixe Cabo de conexão com instalação móvel Conector com conexão de encaixe Cabo de conexão com instalação móvel Conector com conexão de encaixe Cabo de conexão com instalação móvel Conector com conexão de encaixe Cabo de conexão com instalação móvel Conector com conexão de encaixe, 6 pinos ou Cabo de conexão de PVC com extremidades do cabo abertas, 6 x 0,14 mm² Conector co	
Classe de proteção Grau de contaminação Posição de montagem Conectores com conexão de encaixe, 6 pinos ou Cabo de conexão PUR, 0,14 mm², com conector M12, 5 pinos ou Cabo de conexão de PVC com extremidades do cabo abertas, 6 x 0,14 mm² Temperatura ambiente com U _B = CC 24 V Conector com conexão de encaixe - 30 - 465 - Cabo de conexão com instalação fixa - 40 - 40 - 465 Temperatura de armazenamento - 40 - 40 - 7 Tensão de serviço U _B (regulada., ripple < 5 %) Consumo de corrente Fusível externo (tensão de serviço) - 30 - 8	
Grau de contaminação Posição de montagem Tipo de conexão - Conectores com conexão de encaixe, 6 pinos ou - Cabo de conexão PUR, 0,14 mm², com conector M12, 5 pinos ou - Cabo de conexão PUR, 0,14 mm², com conector M12, 5 pinos ou - Cabo de conexão de PVC com extremidades do cabo abertas, 6 x 0,14 mm² Temperatura ambiente com U _B = CC 24 V - Conector com conexão de encaixe - 30 - 40 - 40 - 40 - 465 - Cabo de conexão com instalação móvel - Cabo de conexão com instalação móvel - 40 - 40 - 40 - 40 - 70 - 45 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70	
Posição de montagem Tipo de conexão - Conectores com conexão de encaixe, 6 pinos ou - Cabo de conexão PUR, 0,14 mm², com conector M12, 5 pinos ou - Cabo de conexão PVR com extremidades do cabo abertas, 6 x 0,14 mm² Temperatura ambiente com U _B = CC 24 V - Conector com conexão de encaixe - 30 - 40 - 40 - 40 - 45 Temperatura de armazenamento Temperatura de armazenamento - 40 - 40 - 40 - 7 Tensão de serviço U _B (regulada., ripple < 5 %) Consumo de corrente Fusível externo (tensão de serviço) - Conector com conexão de encaixe - 30 - 4	
Tipo de conexão $ \begin{array}{c} - \text{ Conectores com conexão de encaixe, 6 pinos ou} \\ - \text{ Cabo de conexão PUR, 0,14 mm², com conector M12, 5 pinos ou} \\ - \text{ Cabo de conexão de PVC com extremidades do cabo abertas, 6 x 0,14 mm²} \\ \hline \text{Temperatura ambiente com } U_B = \text{CC 24 V} \\ - \text{ Conector com conexão de encaixe} & -30 & - & +65 \\ - \text{ Cabo de conexão com instalação fixa} & -40 & - & +65 \\ \hline - \text{ Cabo de conexão com instalação móvel} & 0 & - & +65 \\ \hline \text{Temperatura de armazenamento} & -40 & - & +70 \\ \hline \text{Tensão de serviço } U_B \text{ (regulada., ripple < 5 \%)} & 24 \pm 15\% \text{ (PELV)} \\ \hline \text{Consumo de corrente} & 30 \\ \hline \text{Fusível externo} \\ \text{(tensão de serviço)} & 0,25 & - & 8 \\ \hline \end{array}$	
- Cabo de conexão PUR, 0,14 mm², com conector M12, 5 pinos ou - Cabo de conexão de PVC com extremidades do cabo abertas, 6 x 0,14 mm² Temperatura ambiente com U _B = CC 24 V - Conector com conexão de encaixe - 30 - 465 - Cabo de conexão com instalação fixa - 40 - 465 - Cabo de conexão com instalação móvel 0 - + 65 - Temperatura de armazenamento - 40 + 70 - Tensão de serviço U _B (regulada., ripple < 5 %) Consumo de corrente - 30 - 40 - 50 - 65 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
- Cabo de conexão com instalação fixa - 40 + 65 - Cabo de conexão com instalação móvel 0 - + 65 - Temperatura de armazenamento - 40 + 70 - Tensão de serviço U _B (regulada., ripple < 5 %) Consumo de corrente Fusível externo (tensão de serviço) 0,25 - 8	
Cabo de conexão com instalação móvel 0 - +65 Temperatura de armazenamento -40 - +70 Tensão de serviço U _B (regulada., ripple < 5 %) 24 ± 15% (PELV) Consumo de corrente 30 Fusível externo (tensão de serviço) 0,25 - 8	
Temperatura de armazenamento -40 - +70 Tensão de serviço U _B (regulada., ripple < 5 %) 24 ± 15% (PELV) Consumo de corrente 30 Fusível externo (tensão de serviço) 0,25 - 8	°C
Tensão de serviço U _B (regulada., ripple < 5 %) Consumo de corrente 30 Tusível externo tensão de serviço) 0,25 - 8	
Consumo de corrente 30 Fusível externo 0,25 - 8 (tensão de serviço) - 8	
Fusível externo 0,25 - 8 tensão de serviço)	V CC
(tensão de serviço)	mA
Saídas de segurança OA/OB Saídas de semicondutor, comutando em p, protegido contra curto-circuito	А
Tensão de saída U(OA)/U(OB) 1)	
HIGH U(OA)	
HIGH U(OB) $ \begin{array}{c cccc} & U_{B} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	V CC
LOW U(OA)/U(OB) 0 1	
Corrente de comutação por saída de segurança 1 - 150	mA
Classe de uso conforme EN IEC 60947-5-2 CC-13 24 V 150 mA Cuidado: as saídas devem ser protegidas com um diodo de roda livre, no caso de cargas indutivas.	
Corrente residual $I_r^{(2)}$ ≤ 0.25	mA
Saída de monitoração DIA 1) comutando em p, seguro contra curto-circuito	
Tensão de saída 0,8 x U _B - U _B	V CC
Capacidade de carga - 50	mA
Tensão de isolamento medida Ui 75	V
Resistência ao pico de tensão medido U _{imp} - 1,5	kV
	- NV
	Hz
Freqüência de comutação - 1 Precisão de repetição R	%
conforme EN IEC 60947-5-2 \$10 Exigências de proteção CEM conforme EN IEC 60947-5-3 e EN IEC 61326-3-1	
Retardo de prontidão - 0,5 -	S
Tempo de risco - 260	ms.
Tempo de ligação - 300	ms.
Tempo de discrepância - 10	ms.
Duração do impulso de teste 300 Intervalo do impulso de teste 100	μs
Valores de confiabilidade conforme EN ISO 13849-1	ms.
Categoria 4	
PFH _d 1,8 x 10 ⁻⁹ / h	
Vida útil 20	anos

¹⁾ Valores no caso de uma corrente de comutação de 50 mA, sem levar em consideração o comprimento do cabo.

Corrente máxima em uma saída em estado desligado.



11.1.1. Tempos típicos do sistema

Favor consultar os valores exatos nos dados técnicos.

Retardo de prontidão: Após a ativação, o dispositivo efetua um auto-teste. Somente após este período, o sistema encontra-se pronto para o uso.

Tempo de ligação das saídas de segurança: O tempo máximo de reação t_{on} é o período, a partir do momento no qual o atuador se encontra na zona de resposta, até a ligação das saídas de segurança.

Tempo de risco conforme EN 60947-5-3: Se o atuador sair da zona de resposta, as saídas de segurança (OA e OB) são desligadas, o mais tardar, após o tempo de risco.


Tempo de discrepância: As saídas de segurança (OA e OB) comutam com uma ligeira diferença de tempo. Elas possuem, o mais tardar, após o tempo de discrepância, o mesmo estado de sinal.

Impulsos de sincronização nas saídas de segurança: O dispositivo cria seus próprios impulsos de teste nas saídas de segurança (OA e OB). Um sistema de comando posterior deve tolerar estes impulsos de teste.


Isto geralmente pode ser parametrizado no sistema de comando. Se o seu sistema de comando não puder ser parametrizado ou requerer impulsos de teste mais curtos, por favor, entre em contato com o nosso Suporte.

Os impulsos de teste são emitidos somente com as saídas de segurança ligadas.

11.1.2. Desenho dimensional da chave de segurança CES-AP-C.2-...



Chave de segurança CES-AP-CL2-AH...







11.2. Dados técnicos do atuador CES-A-BLN-...

Parâmetro	Valor			
Parametro	mín.	típ.	máx.	Unidade
Material da caixa		Plástico PBT		
Dimensões - CES-A-BLN-R2/CES-A-BLN-L2 - CES-A-BLN-U2		95 x 30 x 12 55 x 30 x 12		mm
Peso - CES-A-BLN-R2/CES-A-BLN-L2 - CES-A-BLN-U2		0,04 0,02		kg
Temperatura ambiente	-40	-	+70	°C
Grau de proteção		IP69K		
Posição de montagem	Superf	ície ativa em relação à cabeça de	leitura	
Alimentação de tensão	in	dutiva através da cabeça de leitur	a	

11.2.1. Desenho dimensional





11.2.2. Distâncias de comutação

Zona de resposta com desvio central m = 0

Parâmetro		Valor		Unidade
	mín.	típ.	máx.	
Distância de ligação	-	15	-	
Distância de ligação segura s _{ao} 1)	10	-	-	
Histerese de comutação 1)	1	2	-	mm
Distância de desligamento segura S _{ar} - no sentido x-/z - no sentido x		-	40 60	

¹⁾ Os valores se aplicam a montagem não nivelada do atuador.

11.2.3. Zona típica de resposta

(apenas em conexão com o atuador CES-A-BLN-...)




Figura 4: Zona típica de resposta




11.3. Dados técnicos do atuador CES-A-BDN-06

Parâmetro	Valor			
	mín.	típ.	máx.	
Material da caixa				
Dimensões	26 x ∅ 6			mm
Peso	0,005			kg
Temperatura ambiente	- 40	-	+ 70	°C
Classe de proteção conforme EN IEC 60529	IP 67 / IP 69K 1)			
Posição de montagem	Superfície ativa em relação à cabeça de leitura			
Alimentação de tensão	indutiva através da cabeça de leitura			

¹⁾ No caso de instalação nivelada

11.3.1. Desenho dimensional





CUIDADO

- Não montar no caso de temperaturas inferiores a 0 °C
- O atuador pode ser danificado durante a montagem.

11.3.2. Distâncias de comutação

Zona de resposta com desvio central m = 0

arâmetro Valor				Unidade
	mín.	típ.	máx.	
Distância de ligação	-	19	-	
Distância de ligação segura s _{ao} 1)	14	-	-	
Histerese de comutação 1)	-	2	-	mm
Distância de desligamento segura S _{ar} - no sentido x-/z - no sentido y	-	-	40 60	

¹⁾ Os valores se aplicam a montagem não nivelada do atuador.



12. Informações sobre encomenda e acessórios



Dica!

Os acessórios apropriados, como por ex., cabos ou material de montagem, podem ser encontrados em www.euchner.de. Para isto, especifique o número de encomenda de seu artigo no campo de busca e abra a visualização de artigos. Em "Acessórios" podem ser encontradas as peças de acessório, que podem ser combinadas com o artigo.

13. Inspeção e manutenção



ATENÇÃO

Perda da função de segurança devido a danos no dispositivo.

- No caso de dano, o completo dispositivo deve ser substituído.
- Somente devem ser substituídas as peças, que possam ser encomendadas como acessório ou peça sobressalente da EUCHNER.

Para garantir um funcionamento perfeito e constante, deve-se realizar as seguintes inspeções regulares:

- Verifique a função de comutação (consultar o capítulo 9.3. Controle de funcionamento na página 15)
- Verificação da fixação firme dos dispositivos e das conexões
- Verificação de sujeira

Não há necessidade de realizar serviços de manutenção. Os reparos no dispositivo somente devem realizados pelo fabricante.



AVISO

O ano de fabricação pode ser visto no canto inferior direito da plaqueta de identificação. O número de versão atual no formato (VX.X.X) também pode ser encontrado sobre o dispositivo.

14. Assistência técnica

Se necessitar de assistência técnica, entre em contato com:

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

D-70771 Leinfelden - Echterdingen

Telefone da assistência técnica:

+49 711 7597-500

E-Mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.de



15. Declaração de Conformidade

More than safety.





EUCHNER

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany

EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de Conformité CE-Dichiarazione di conformità CE-Declaración de Conformidad Original DE Translation EN Traduction FR Traduzione IT Traducción ES

Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend): The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable): Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable) I prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili): Los productos listados a continuación son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

l:	2006/42/EG	Maschinenrichtlinie
	2006/42/EC	Machinery directive
	2006/42/CE	Directive Machines
	2006/42/CE	Direttiva Macchine
	2006/42/CE	Directiva de máquinas
II:	2004/108/EG	EMV Richtlinie
	2004/108/EC	EMC Directive
	2004/108/CE	Directive de Compatibilité électromagnétique
	2004/108/CE	Direttiva EMV
	2004/108/CE	Directiva CEM

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie eingehalten. The safety objetives of the Low-Voltage Directive comply with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive. Les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension sont conformes à l'annexe I, No. 1.5.1 de la Directive Machines Gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione sono conformi a quanto riportato all'allegato I, No. 1.5.1 della Direttiva Macchine. Los objetivos de seguridad de la Directiva de Bajo Voltaje cumplen con el Anexo I, No. 1.5.1 de la Directiva de Máquinas

Folgende Normen sind angewandt: Following standards are used: Les normes suivantes sont appliquées: Vengono applicate le seguenti norme:

Se utilizan los siguientes estándares:

EN 60947-5-3:1999 + A1:2005 EN 1088:1995 + A2:2008 till 2015-04-30 / EN ISO 14119:2013 from 2015-05-01

EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012

EN 62026-2:2013 (ASi)

Bezeichnung der Sicherheitsbauteile	Type	Richtlinie	Normen	Zertifikats-Nr. No. of certificate
Description of safety components	Type	Directives Directive	Standards Normes	No. of certificate Numéro du certificat
Description des composants sécurité	Type	Directive Direttiva	Normes Norme	Numero du certificat
Descrizione dei componenti di sicurezza	Tipo	Direttiva Directivas	Estándares	Número del certificad
Descripción de componentes de seguridad	Туро	Directivas	Estandares	Numero dei certificadi
Sicherheitsschalter	CES-AP-CL2-AH-SF)		
Safety Switches	CES-AP-CR2-AH-SF			
Interrupteurs de sécurité	CES-AP-CL2-CH-SF			
Finecorsa di sicurezza	CES-AP-CR2-CH-SF			
Interruptores de seguridad	CES-AP-CL2-AH-SB			
	CES-AP-CR2-AH-SB			ET 40050
	CES-AP-CL2-CH-SB	} 1, 11	a, b, c, d	ET 12056
	CES-AP-CR2-CH-SB			
	CES-AP-CL2-AH-Lxx			
	CES-AP-CR2-AH-Lxx			
	CES-AP-CL2-CH-Lxx			
	CES-AP-CR2-CH-Lxx	J		
	CES-AP-C01-CH-SA	1, 11	a, b, c, d	ET 12084
	CES-AR-C01-AH-SA	1		
	CES-AR-C01-CH-SA	} I, II	a, b, c, d	ET 12084
	CES-AR-C01-EH-SA	J		
	CES-AR-CL2-AH-SA)		
	CES-AR-CR2-AH-SA			
	CES-AR-CL2-CH-SA			
	CES-AR-CR2-CH-SA			
	CES-AR-CL2-AH-SG			
	CES-AR-CR2-AH-SG	, 1, 11	a b a d	ET 12066
	CES-AR-CL2-CH-SG	۱, ۱۱	a, b, c, d	E1 12000
	CES-AR-CR2-CH-SG			
	CES-AR-CL2-AH-Lxx			
	CES-AR-CR2-AH-Lxx	1		
	CES-AR-CL2-CH-Lxx			
	CES-AR-CR2-CH-Lxx	J		

22.01.2015 - NG -MS - Blatt/Sheet/ Page/Pagina/ Página 1 EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de



More than safety.



EUCHNER

Bezeichnung der Sicherheitsbauteile	Туре	Richtlinie	Normen	Zertifikats-Nr.
Description of safety components	Type	Directives	Standards	No. of certificate
Description des composants sécurité	Type	Directive	Normes	Numéro du certificat
Descrizione dei componenti di sicurezza	Tipo	Direttiva	Norme	Numero del certificato
Descripción de componentes de	Туро	Directivas	Estándares	Número del certificado
seguridad				
Betätiger	CES-A-BLN-L2)		
Actuator	CES-A-BLN-R2			ET 12056
Actionneur	CES-A-BLN-U2	} I, II	a, b, c, d	ET 12066
Azionatore	CES-A-BDN-06	J		
Actuador	CES-A-BBA	Ì		
	CES-A-BCA			
	CES-A-BPA	l		ET 12084
	CES-A-BDA-20	} I, II	a, b, c, d	ET 10147
	CES-A-BRB			
	CES-A-BRN	J		

Benannte Stelle Notified Body

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachausschuss Elektrotechnik Gustav-Heinemann-Ufer 130

Organisme notifié

Sede indicata 50968 Köln Entidad citada Germany

Bezeichnung der Sicherheitsbauteile	Туре	Richtlinie	Normen	Prüfbericht
Description of safety components	Type	Directives	Standards	Test report
Description des composants sécurité	Type	Directive	Normes	Rapport du test
Descrizione dei componenti di sicurezza	Tipo	Direttiva	Norma	Rapporto di prova
Descripción de componentes de	Туро	Directivas	Estándares	Informe de prueba
seguridad				•
Sicherheitsschalter	CES-AH-C.3	1, 11	a, b, c, d	Euchner QS PB 21/2010
Safety Switches	CES-AP-C.1	1, 11	a, b, c, d	Euchner QS PB 76/2010
Interrupteurs de sécurité	CES-I-APC04	1.11		UQS 116783 (*)
Finecorsa di sicurezza	CES-I-ARC04	I, II	a, b, c, d	UQS 119733 (*)
Interruptores de seguridad	CES-I-AS2AC04	1, 11	a, b, c, d, e	UQS 120552 (*)
	CES-FD-AP	I, II	a, b, c, d	UQS 116784 (*)
Auswertegerät	CES-AR-AES-12	1, 11	a, b, c, d	Euchner QS PB 53/2007
Safety Unit				
Analyseur				
Centralina				

Benannte Stelle Notified Body Organisme notifié Sede indicata Entidad citada

Unidad de evaluación

(*) 0035 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein - 51105 Köln - Germany

Leinfelden, Januar 2015

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany

i.A. Dipl.-Ing. Richard Holz Leiter Elektronik-Entwicklung Manager Electronic Development Responsable Développement Électronique Direttore Sviluppo Elettronica Director de desarrollo electrónico

i.A. Dipl.-Ing. (FH) Duc Binh Nguyen Dokumentationsbevollmächtigter Documentation manager Responsable documentation Responsabilità della documentazione Agente documenta

Nous

22.01.2015 - NG -MS - Blatt/Sheet/ Page/Pagina / Página 2 EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de





PΙ

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 D-70771 Leinfelden - Echterdingen info@euchner.de www.euchner.de

Edição: 105360-07-04/15 Título: Manual de instruções Chaves de segurança sem contato CES-AP-C.2-... (Tradução do manual de instruções original) Copyright: © EUCHNER GmbH + Co. KG, 04/2015

Reservado o direito de alterações técnicas, todos os dados podem ser modificados.